

### TABEAU DE MISE A JOUR

Indice	Pages modifiées	Désignation modification	Date
A		Création	29/05/08




### Description du lecteur LAFON

- Boîtier lecteur.
- CD avec Notice et Driver.
- Câble USB.

### Utilisation du lecteur

- Pour effectuer un vidage, veiller à ce que le lecteur soit raccordé et que la LED soit verte.
- Insérer la clé LAFON dans l'orifice dédié.
- Effectuer un vidage via votre logiciel de traitement des données.



1- Installation driver

### Installation du lecteur

Ne pas raccorder le lecteur avant installation du driver.

1. Exécuter le fichier 16221300-CDMxxx.exe pour installer le driver du lecteur et suivre les instructions.
2. Raccorder le câble USB sur le lecteur.
3. Raccorder le câble USB sur un port USB du PC.
4. Vérifier que la LED d'alimentation du boîtier soit verte



2- Connexion boîtier



4- Alimentation OK